

Sicherheitsrichtlinie für AutoPot-Systeme gemäß GPSR (General Product Safety Regulation)

Diese Sicherheitsrichtlinie stellt sicher, dass alle AutoPot-Systeme sicher verwendet werden und den Anforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entsprechen. Bitte befolge diese Anweisungen sorgfältig, um Risiken für Benutzer und Umgebung zu minimieren.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

1.1. Lesen und Verstehen der Anweisungen:

Stelle sicher, dass alle Benutzer die spezifische Gebrauchsanweisung des jeweiligen AutoPot-Systems vollständig lesen und verstehen.

1.2. Geeigneter Einsatzbereich:

AutoPot-Systeme sind ausschließlich für die Bewässerung von Pflanzen in Innenräumen, Gewächshäusern oder geschützten Außenbereichen bestimmt. Jede anderweitige Nutzung kann Sicherheitsrisiken darstellen.

1.3. Kinder und unbefugte Personen:

Halte Kinder und unbefugte Personen von den Komponenten und dem System fern, insbesondere von Wassertanks und Rohrleitungen.

1.4. Risikobewertung:

Überprüfe das System regelmäßig auf potenzielle Risiken wie Lecks, Verstopfungen oder Beschädigungen an den Komponenten.

2. Aufstellung und Montage

2.1. Stabile Positionierung:

Platziere den Wassertank auf einer stabilen, ebenen Fläche. Der Tank sollte mindestens 150 mm höher als das höchste AQUAvalve positioniert sein.

2.2. Freier Zugang:

Sorge dafür, dass der Bereich um den Wassertank und die Rohrleitungen frei von Hindernissen bleibt, um Inspektion und Wartung zu erleichtern.

2.3. Korrekte Verbindung:

Stelle sicher, dass alle Komponenten wie Rohre, Ventile und Verbindungsstücke sicher und fest verbunden sind. Verwende ausschließlich empfohlene oder Originalersatzteile.

2.4. Elektrische Komponenten:

Falls das System mit einer Wasserpumpe oder anderen elektrischen Geräten verwendet wird, achte darauf, dass diese für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind. Halte elektrische Geräte stets von Wasser fern.

3. Betriebssicherheit

3.1. Befüllung des Tanks:

Verwende ausschließlich sauberes, nicht kontaminiertes Wasser. Falls Dünger zugesetzt wird, beachte die Dosierungsanweisungen des Herstellers und mische Dünger ordnungsgemäß.

3.2. Verwendung von Substraten:

Nutze ausschließlich gut drainierende Substrate wie:

- Erde/Perlite
- Coco/Perlite
- Erde/Tonpellets
- Coco/Tonpellets
- Steinwolle/Tonpellets

3.3. Regelmäßige Inspektion:

Überprüfe das AQUAvalve, die Trays und die Rohrleitungen regelmäßig auf Verstopfungen, Kalkablagerungen oder Beschädigungen. Reinige die Komponenten bei Bedarf.

3.4. Überlauf und Lecks:

Stelle sicher, dass keine Lecks oder Überläufe auftreten, die die Umgebung gefährden könnten. In empfindlichen Bereichen sollte eine Auffangwanne verwendet werden.

3.5. Organische Dünger:

Falls organische Dünger verwendet werden, achte auf eine regelmäßige Reinigung von Tank, Pumpe und Filter. Spüle die Rohrleitungen nach jedem Tankleerstand mit klarem Wasser durch.

4. Wartung und Pflege

4.1. Reinigung:

Reinige alle Komponenten des Systems nach jeder Wachstumsperiode gründlich. Verwende warmes Wasser und eine Bürste, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

4.2. Austausch von Komponenten:

Ersetze beschädigte oder abgenutzte Teile ausschließlich durch Originalteile von AutoPot, um die Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten.

4.3. Kontrolle der Wasserleitungen:

Prüfe regelmäßig die Rohrleitungen und Ventile auf Risse oder Verstopfungen und tausche beschädigte Teile bei Bedarf aus.

4.4. Lagerung des Systems:

Lagere das System an einem trockenen und frostfreien Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Beschädigungen durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.

5. Notfallmaßnahmen

5.1. Wasseraustritt:

Bei einem Leck schließe sofort die Wasserzufuhr und beseitige überschüssiges Wasser, um Schäden zu verhindern.

5.2. Systemausfall:

Falls das System nicht korrekt funktioniert (z. B. verstopfte Leitungen), trenne es von der Wasserzufuhr und überprüfe die betroffenen Komponenten.

5.3. Kontaktaufnahme mit dem Hersteller:

Wende dich bei Problemen an den Hersteller:

E-Mail: mail@autopot.co.uk

E-Mail: info@autopot-shop.de

Telefon: +44 (0)1276 534894

6. Entsorgung

Entsorge alle AutoPot-Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff- und Elektronikabfälle. Trenne Rohre, Ventile und Tanks nach den jeweiligen Recyclingrichtlinien.

7. Haftungsausschluss

Die unsachgemäße Verwendung von AutoPot-Systemen kann zu Schäden an Personen, Pflanzen oder der Umgebung führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Sicherheitsrichtlinie entstehen.

Diese Sicherheitsrichtlinie gilt für alle AutoPot-Systeme und soll eine sichere Nutzung gewährleisten, während sie den Anforderungen der GPSR entspricht.